


heimatec



Spannzange: ER 16
Spannbereich: 0,5 - 10

Drehmoment max.(Nm) = 10
Übersetzung i = 1:1
Drehzahl max.(U/min) = 6000
Drehrichtung Antr. ≠ Drehrichtung Abtr.

Winkel - Bohr - u. Fräskopf

Bestell-Nr.8 030 14 006