






Grundhalter Längsaufnahme

Basic toolholder for axial adaptor

Porte outil de base, axial



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Schnittstelle SZ 40 für Wechselhalter
interface SZ 40 for infeed tool holder
point de coupe SZ 40 pour support interchangeable

Höhenverstellung des Wechselhalters
height adjustability of infeed tool holder
réglage du support ± 1 mm

Klemmung (2x)
clamping (2x)
fixation (2x)

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Exzenter zur Höhenverstellung
eccentric pin for height adjustability
pige excentrique pour réglage de la hauteur

(bei Wechselhalterwechsel Schraube herausschrauben)
(for changing infeed tool screw out the screw)
(changer le support interchangeable déviser la vis)

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 202 13 002

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques