

Winkelkopf

Angle head
Tête angulaire





Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique


i ≠ 1 Größe 5

size 5
taille 5

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage




Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône



Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arreterring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
La bague d'arrêt doit être
ajustée par le client


$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$



Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé



Drehmomentstütze 7 789 99 114
location device 7 789 99 114
segment d'arrêt 7 789 99 114

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Gewicht/weight/poids: ~9,0 kg

i = 10,9

n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 030 71 017

nous nous réservons toutes modifications techniques