


Bohrstangenhalter

Boring bar holder


Porte-foret




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps


Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation



nicht benötigte Elemente entfernen
remove unneeded parts
retirez les éléments optionels




bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis



180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

Optionen :
options :
options :



Spannzangenfutter
collet chuck
mandrin à pinces




Reduzierbuchsen
reducing sleeve
doville de réduction



Bedienschlüssel
wrench
clé

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes



p max. [bar] = 80

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 240 08 057

nous nous réservons toutes modifications techniques