



# Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique




Gewindestift zum Abdrücken  
thread screw to push away  
aide au démontage

Bedienung  
handling  
orifice

Schnittstellennull  
gauge line of interface  
cote zéro de l'interface



heimatec Capto™ C 4



Befestigungsschrauben  
fastening screws  
vis de fixation

Befestigungsschraube für Platte  
fastening screw for the plate  
vis de fixation pour la plaque

Platte abnehmbar, muss vorab auf  
Revolver montiert werden  
plate removable, must be installed  
first on the turret  
plaque démontable, doit être installée  
avant le montage de l'appareil




i = 1:1  
M<sub>2</sub> max. [Nm] = 40  
n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 6000

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

8 030 56 186

Optionen :  
options :  
options :



Bedienschlüssel  
wrench  
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande  
subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques