


$$Z = 42 - \sqrt{(42)^2 - Y^2}$$


einstellbarer WZ - Anschlag

$$Z = 42 - \sqrt{(42)^2 - Y^2}$$

einstellbarer WZ - Anschlag



Drehmoment max. (Nm) = 16
 Übersetzung i = 1:1
 Drehzahl max. (min^{-1}) = 5000
 Drehrichtung-Anfr. = Drehrichtung-Abfr.



Winkel-Bohr- u. Fräskopf ER 25
mit Y-Verstellung

Bestell-Nr. 8 038 45 01

Spannzange: ER 25
Spannbereich: 0,5 - 16