


Doppel-Aufnahmehalter

Double basic tool holder

Double outil de base



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu'à ce quelle soit à fleur de la surface du corps

Optionen :
options :
options :





Wechseleinsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick




Bedien Schlüssel
wrench
clé

Technische Änderung vorbehalten

No.



bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis



Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 239 26 029

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques

Stand: 17022011
DIN 446.01202
Anschauer
Jmmer