


Grundhalter Längsaufnahme

Basic toolholder for axial adaptor

Porte outil de base, axial




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique




Optionen :
options :
options :




Bedienschlüssel
wrench
clé



Anschlag zum Revolver
stop
butée



Schnittstelle SZ 40 für Wechselhalter
interface SZ 40 for infeed tool holder
point de coupe SZ 40 pour support interchangeable



Klemmung (2x)
clamping (2x)
fixation (2x)

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation


Exzenter zur Höhenverstellung
eccentric pin for height adjustability
pige excentrique pour réglage de la hauteur

(bei Wechselhalterwechsel Schraube herausschrauben)
(for changing infeed tool screw out the screw)
(changer le support interchangeable déviser la vis)

höhenverstellbar
height adjustable
hauteur réglable

Höhenverstellung des Wechselhalters
height adjustability of infeed tool holder
réglage de la hauteur du support

±1 mm



Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 202 33 000