


Spannzangenhalter

Collet chuck holder
Mandrin à pinces




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



einstellbarer Werkzeugschlag
tool stop adjustable
batterie réglable

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis



ER 32 (10 - 20,0)

Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
les pinces




Bedienerschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu' à ce quelle soit à fleur de la surface du corps



» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes



33

15°

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 230 26 016