



Winkelkopf

Angle head
Tête angulaire

Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Winkelkopf 7 039 46 052
Angle head 7 039 46 052
Tête angulaire 7 039 46 052




Lage der Drehmomentstütze kann zu den Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être ajustée à la rainure du cône


Drehmomentstütze 7 789 99 122
location device 7 789 99 122
segment d'arrêt 7 789 99 122

Arretiererring muß beim Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted by customer
la bague d'arrêt doit être ajustée par le client


ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage



- Optionen :
options :
options :
- Spannzangen
collets
les pincers
 - Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage
 - Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec
- Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes



i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 60
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.
7 039 46 060