


Bohrstangenhalter

Boring bar holder



Porte-foret



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique




bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis



Umstellung von IK auf EK

changeover from internal coolant to external coolant
changement de l'arrosage interne à l'arrosage externe



Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 231 27 018

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques