



Doppel-Bohrstangenhalter

double boring bar holder
double porte-foret



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Umstellung von IK auf EK
changeover from internal coolant to external coolant
changement de l'arrosage interne à l'arrosage externe

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 253 27 017

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques