



Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



$\phi 76$
 n_2

$\phi 125$ heimatec Capto™ C 4




Platte abnehmbar, muss vorab auf
Revolver montiert werden
plate removable, must be installed
first on the turret
plaque démontable, doit être installée
avant le montage de l'appareil


Schnittstellennull
gauge line of interface
cote zéro de l'interface

Befestigungsschrauben für Platte
fastening screws for the plate
vis de fixation pour la plaque

Gewindesttift zum Abdrücken
thread screw to push away
aide au démontage




$n_2 = +n_1$
 n_1



Bedienung
handling clamping
orifice pour serrage

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation



$i = 1:1$
 $M_2 \text{ max. [Nm]} = 50$
 $n_2 \text{ max. [min}^{-1}] = 12000$

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 56 138

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques